

ユニファイねじゲージの公差域

Unified Thread Gauge Tolerance Zones

ねじリングゲージ (工作用) Thread Ring Gauge (for work)

通り側: 1/4-20 UNC GR 2A · 1A

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC WR 2A

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじリングゲージ (検査用) Thread Ring Gauge (for inspection)

通り側: 1/4-20 UNC GR 2A · 1A

GO side:

止り側: 1/4-20 UNC IR 2A

NOT GO side:

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

通り側ねじリングゲージ用摩耗点検ゲージ Wear Inspection Gauge for go thread ring gauges

1/4-20 UNC GW 2A · 1A

※使い方: 通り抜けないこと

※How to Use: Do not pass completely through.

ねじプラグゲージ (工作用) Thread Plug Gauge (for work)

1/4-20 UNC GPWP 2B

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

ねじプラグゲージ (検査用) Thread Plug Gauge (for inspection)

1/4-20 UNC GPIIP 2B

※使い方: 通り側が無理なく通り抜け、
止り側が2回転以上ねじ込まれないこと

※How to Use: Smoothly pass through the GO side. Do not
tighten more than two turns on the NOT GO side.

